

Panasonic

LCD-Farbmonitor **TC-MC3U**

Flüssigkristallanzeige

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts vollständig durch.

TQB620606

Sehr verehrter Panasonic-Käufer !

Willkommen in der Gemeinschaft der Panasonic-Kunden.


Wir hoffen, daß Sie an Ihrem neuen LCD-Monitor viele Jahre lang Freude haben werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lieferumfang	2
Anordnung der Bedienteile	2
Stromversorgung (Batteriebetrieb)	3
Stromversorgung (Akkumulator)	4
Stromversorgung (Netzadapter)	5
Stromversorgung (Autobatterieadapter)	6
Anwendungsbeispiele	7
Einsatzmöglichkeiten	7
Befestigung des LCD-Farbmonitors	
(VHS-C-Camcorder)	8
(VHS-Camcorder)	8
Befestigung von Batteriebehälter und Blendschutz	9
Anschlüsse	9
Bildüberwachung mit dem Monitor	10
Sonderzubehör	11
Störungssuche	11
Vorsichts- und Achtungshinweise	12-13
Technische Daten	14

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Monitor. Er kann nicht zum Empfang von Fernsehprogrammen benutzt werden.


Lieferumfang



- ① - a A/V Anschlußkabel (DIN-Typ)
- ① - b A/V Anschlußkabel (Phono-Typ)
- ② LCD-Monitor
- ③ Blendschutz
- ④ Haubenhalterung
- ⑤ Befestigungshalterung
- ⑥ Batteriebehälter

- ⑦ Halteriemen
- ⑧ Stativhalterung
- ⑨ Phono-BNC Adapter
- ⑩ Aufsteckschuhbefestigung
- ⑪ Tragetasche
- ⑫ 6 Trockenbatterien
- ⑬ Ohrhörer


Anordnung der Bedienteile



Stromversorgung (Batteriebetrieb)

Einsetzen und Austausch der Batterien

Der Monitor kann mit sechs Trockenbatterien, im Format "R6" betrieben werden.



1. Abnehmen des Batteriebehälterdeckels
Den Deckel nach unten drücken und abziehen.
2. Einsetzen der Batterien
Die Batterien richtig gepolt (+ und - beachten) einsetzen.
Falsch eingesetzte Batterien können auslaufen.
3. Aufsetzen des Deckels
(Eine Rastverriegelung hält den Deckel in seiner Lage.)


Ungefährre Betriebzeit des Geräts mit Trockenbatterien

Bei einer Umgebungstemperatur von +25°C kann mit folgenden Betriebszeiten gerechnet werden:

Kohle-Zink-Element, R6	ca. 120 Minuten (2 Stunden)
Alkali-Element, LR6	ca. 360 Minuten (6 Stunden)

- Die Lebensdauer der Batterie kann verlängert werden, wenn das Gerät stets nur kurzzeitig betrieben wird.
- Die Batterielebensdauer wird durch niedrige Temperaturen verkürzt.

■ Batteriebetrieb




■ Vorsichtsmaßnahmen bei Batteriebetrieb

Bei unsachgemäßer Verwendung der Batterien kann es zum Auslaufen des Elektrolyts und dadurch zu Korrosions-schäden am Gerät oder zum Bersten der Batterien kommen. Daher sind unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Verbrauchte Batterien Stets beide Batterien gleichzeitig austauschen und die verbrauchten Batterien unverzüglich beseitigen.	Frische Batterien (z.B. Alkali zusammen mit Kohle-Zink-Batterien)	Keinesfalls verschiedenartige Batterien gleichzeitig verwenden. 	Unbedingt vermeiden Wiederaufladen Kurzschießen Zerlegen Erhitzen oder Verbrennen
--	---	--	--

Stromversorgung Akkumulator (Sonderzubehör TY-BT49P)




- 1. Abnehmen des Batteriebehalterdeckels**
Den Deckel nach unten drücken und abziehen.

- 2. Einsetzen der Batterie**
(1) Akkumulator
(Sonderzubehör)
(2) Positioniermarke

- 3. Aufsetzen des Deckels**
(Eine Rastverriegelung hält den Deckel in seiner Lage.)

Betrieb mit Akkumulator



Voraussichtliche Betriebszeit

Wenn der Akkumulator weitgehend entladen ist, verschwindet die Schirmanzeige. In diesem Fall den Akkumulator unverzüglich wieder aufladen.

Ungefährre Betriebszeit des Geräts mit Akkumulator

Bei einer Umgebungstemperatur von +25°C kann mit einer Betriebszeit von ca. 2,5 Stunden gerechnet werden.

- Die Lebensdauer des Akkumulators richtet sich nach der Art, wie das Gerät eingesetzt wird. Bei Normalbetrieb kann der Akkumulator ca. 300 Mal aufgeladen werden.
- Mit zunehmendem Alter des Akkumulators verkürzt sich die mögliche Betriebszeit mit einer Vollaufladung.
- Die Verwendung eines Akkumulators ist aus Wirtschaftlichkeitsgründen vorzuziehen.


Aufladen des Akkumulators

Verfahren:

- Die beschriebenen Anschlüsse herstellen.
- Den Netzadapter mit einer Steckdose verbinden.
Den Akkumulator ca. 8 Stunden lang aufladen.


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Akkumulatoren

- Wenn der Akkumulator weitgehend entladen ist, verschwindet die Schirmanzeige. In diesem Fall die Stromversorgung ausschalten und den Akkumulator unverzüglich ca. 8 Stunden lang aufladen.
Durch diese Maßnahme wird die Lebensdauer der Batterie verlängert.
- Bei lärngerem Nichtgebrauch des Monitors den Akkumulator einmal im Monet ca. 8 Stunden lang aufladen.
- Die Laudezeit sollte hörchstens 8 Stunden betragen.
- Den Akkumulator keinesfalls zur Stromversorgung für andere Geräte verwenden.
- Bei lärngerem Nichtgebrauch des Geräts den Akkumulator herausnehmen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Lagerungstemperatur -10°C ~ +45°C.
- UNBEDINGT FOLGENDES VERMEIDEN:**
 - Kurzschluß oder Anschluß mit verkehrter Polung.
 - Verwendung in der Nähe von offenem Feuer oder direkter Kontakt mit offenem Feuer.
 - Aufbrechen, Stöße oder Modifikation bzw. Instandsetzungsmaßnahmen.



- Während des Ladevorgangs ist der Monitor nicht betriebsbereit.
- FOLGENDES AUSFÜHREN:**
 - Aufladen unmittelbar nach jedem Einsatz.
 - Ausschließliche Verwendung des vorgeschriebenen Ladegeräts.

Stromversorgung Netzadapter (Sonderzubehör TY-AC49E)



Wenn der Monitor längere Zeit über das Netz betrieben werden soll, müssen zuvor die Batterien herausgenommen werden.

Vorsicht

Bei einem erforderlichen Austausch des Netzadapters unbedingt den gleichen bzw. einen vom Hersteller empfohlenen Typ verwenden.

(1) Netzadapter (z.B. TY-AC49E)

(2) Zur Netzsteckdose

(3) Adapteranschluß (DC IN, 9,5 V)


Hinweis:

- Der Netzadapter ist ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und darf daher nicht zusammen mit anderen Geräten verwendet werden.

Stromversorgung Autobatterieadapter (Sonderzubehör TY-RC49P)

Versorgungsspannung:

Dieser Autobatterieadapter kann an 12 - und 24-V-Autobatterien angeschlossen werden. Es ist kein externer Schalter erforderlich.




- (1) Zum Adapteranschluß (DC IN, 9,5 V) des LCD-Farbmonitors
- (2) Gleichspannungsstecker
- (3) Stecker für Zigarettenanzünder (Gleichspannungssicherung 2 A)
- (4) Zur Zigarettenanzünderbuchse (12 V oder 24 V)
- (5) Autobatterieadapter (Sonderzubehör)

Verfahren:

1. Den Gleichspannungsstecker mit dem Adapteranschluß am LCD-Farbmonitor (DC IN, 9,5 V) verbinden.
2. Den Zigarettenanzünder herausziehen und den entsprechenden Stecker des Autobatterieadapters mit der Zigarettenanzünderbuchse verbinden.
3. Die Stromversorgung des Monitors einschalten.

HINWEISE:

- Der Autobatterieadapter ist ausschließlich zur Stromversorgung des LCD-Farbmonitors bestimmt (9,5 V Gleichspannung).
- Den Autobatterieadapter nicht zusammen mit anderen Geräten verwenden.
- Das Gerät keinesfalls hohen Temperaturen aussetzen.
- Das Gerät keinesfalls im Sommer in einem geschlossenen Fahrzeug zurücklassen sowie direkte Sonneneinstrahlung und den Betrieb in der Nähe von Wärmequellen vermeiden. Hohe Temperaturen können zu Verformung, Verfärbung oder anderen Schäden führen.
- Falls bei Ihrem Fahrzeug der positive Pol der Batterie an Masse liegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Bei allen Fragen über Batteriepolung oder Batteriespannung wenden Sie sich bitte an Ihren Autohändler oder Fachhändler.



- (6) Autokabelstecker (9) Austauschen
- (7) Sicherung (10) Entfernen
- (8) Kappe

Austausch der Sicherung

Falls das Autokabel nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Ist dies der Fall, die Sicherung gegen eine des gleichen Typs austauschen (XBA1F20NU100 2A 125V).

Vorsichtsmaßnahmen bei Autobatteriebetrieb

Falls die Schirmanzeige bei Autobatteriebetrieb verschwindet, unverzüglich die Stromversorgung des Monitors ausschalten und die Autobatterie aufladen. Eine weitgehend entladene Batterie reicht u.U. nicht zum Anlassen des Motors aus.


HINWEIS: Beim Anlassen des Motors oder Laden der Batterie keinesfalls den Monitor betreiben.

ACHTUNG:

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermindern, dieses Gerät keinesfalls Regen, Wasser oder Feuchtigkeit aussetzen.

Anwendungsbeispiele

Befestigung an einem VHS-C-Camcorder




Siehe Seite 8.

Einsatz bei angeschlossenem Sucher

- Die erforderlichen Verbindungskabel sind nicht gezeigt.

Befestigung an einem VHS-Camcorder




Siehe Seite 8.

Einsatz bei angeschlossenem Sucher

Einsatzmöglichkeiten


■ Stativbefestigung des Camcorders



■ Verwendung mit Halteriemen, Batteriebe- hälter und Haken




■ Verwendung der Befestigungshalterung



Den Monitor auf die Befestigungshalterung aufsetzen und diese in Pfeilrichtung bewegen, damit der Monitor eine aufrechte Stellung einnimmt.

Befestigung des LCD-Farbmonitors (VHS-C-Camcorder)

1 Die Stativhalterung durch die Montageöffnung am VHS-C Camcorder befestigen.




2 Die Befestigungshalterung auf den Monitor aufsetzen.

- Die Nuten am Monitor mit den vorstehenden Teilen an der Befestigungshalterung fluchten und diese dann aufschieben.



3 Befestigung an der Stativhalterung


- Die Schraube der Stativhalterung in die dafür vorgesehene Gewindebohrung an der Unterseite der Befestigungshalterung eindrehen. Der Monitor lässt sich nach rechts und links schwenken; die Halterung in der gewünschten Monitorstellung fixieren.



Befestigung des LCD-Farbmonitors (VHS-Camcorder)


1 Zunächst die Befestigungshalterung auf den Monitor aufsetzen und dann die Aufsteckschuhbefestigung anbringen.

- Die Schraube der Aufsteckschuhbefestigung in die dafür vorgesehene Gewindebohrung an der Unterseite der Befestigungshalterung eindrehen.



2 Befestigung am VHS-Camcorder

- Die Aufsteckschuhbefestigung in den Schuhhalter einführen und in Pfeilrichtung ① schieben; dann die Schraube festdrehen.



Befestigung von Batterie und Blendschutz



1 Befestigung des Batteriebehälters

- Den Haken des Batteriebehälters in die Verriegelungsöffnung an der Befestigungshalterung einsetzen.

2 Befestigung des Blendschutzes

(Der Einbau des Blendschutzes richtet sich nach den jeweils herrschenden Lichtverhältnissen.)



- ① Die Blendschutzhalterung so auf den Blendschutz schieben, daß der Anschlag in den vorgesehenen Schlitz eingreift.
- ② Die Blendschutzhalterung in die Nuten am Monitor einsetzen und nach unten in Pfeilrichtung schieben, bis ein Einrastgeräusch zu hören ist.
- Zum Abnehmen des Blendschutzes auf die Anschlagschlitzte drücken und gleichzeitig den Blendschutz herausziehen.



Ansschlüsse

1 Anschluß des AV-Kabels


AV-Verbindungskabel



- Sicherstellen, daß die Audio- und Videoanschlüsse ordnungsgemäß hergestellt werden.
- Falls das Kabel zu lang ist, mit dem Halterungen fixieren.
- Einzelheiten zum Anschluß des Kabels sind der Bedienungsanleitung des VHS-Camcorders zu entnehmen.


2 Den Stecker des Batteriebehälters mit dem Monitor verbinden.

Adapteranschluß (DC IN)



Bildüberwachung mit dem Monitor

Das angeschlossene Videogerät einschalten und auf AUFNAHME bzw. WIEDERGABE stellen. (Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Videogeräts zu entnehmen.)




Verfahren:

- ① Den Schalter POWER auf ON stellen.
- ② Mit den Farb- und Helligkeitsreglern (COLOUR und BRIGHTNESS) das Bild einstellen.

HINWEISE:

- Es können die Aufnahme- oder Wiedergabebilder überwacht werden.
- Der Farnton der Monitorbils unterscheidet sich geringfügig von dem des Aufnahmebilds.
- Das Bild auf dem Monitorschirm ist geringfügig größer als das Sucherbild.
- Bei schnellem Kameraschwenk kann es leicht zum Auftreten von "Nachbildern" kommen. Diese Erscheinung ist ein charakteristisches Merkmal des LCD-Displays und kein Hinweis auf eine Gerätestörung.

■ Verwendung des Ohrhörers



HINWEIS:


Eine Klangeinstellung ist nicht möglich.

Es sollten keine Kopfhörer mit einer Leitungslänge größer 2 meter angeschlossen werden.


Sonderzubehör

Die folgenden Sonderzubehörteile sind ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und dürfen daher nicht mit anderen Geräten zusammen verwendet werden.


Netzadapter
TY-AC49E




Akkumulator
TY-RC49P



Autobatterieadapter
TY-BT49P



A/V Anschlußkabel
TY-SC52P





Störungssuche

Bevor Sie im Störungsfall den Kundendienst konsultieren, empfiehlt es sich zunächst, die Störungssymptome zu bestimmen und die im folgenden aufgeführten einfachen Prüfungen vorzunehmen.

Störungssymptome		Prüfungen
Bild	Ton	
Kein Bild		<ul style="list-style-type: none">• Netzadapter• Trockenbatterien• Akkumulator• Autobatterieadapter• Batteriebehälter• Helligkeit• Anschlußzustand des AV-Eingangs (A/V IN)
Dunkles Bild		<ul style="list-style-type: none">• Trockenbatterien• Akkumulator• Helligkeit
Normales Bild		<ul style="list-style-type: none">• Der Ohrhörer ist eingesteckt.


Vorsichts- und Achtungshinweise

Den Monitor nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +40°C verwenden.
Den Monitor nicht bei Temperaturen unter -20°C und über +60°C lagern.




Das Gerät nicht in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern zurücklassen. Im Sommer kann unter diesen Umständen die Umgebungstemperatur über +60°C ansteigen.


Das Gerät nicht in ein geschlossenes Auto legen, da andernfalls das Gehäuse deformiert oder das LCD-Display beschädigt werden kann.



Bei längerem Nichtgebrauch des Geräts unbedingt beide Stecker des Netzadapters abtrennen.




Erschöpfte Batterien unverzüglich herausnehmen. Dies gilt auch für den Fall, daß das Gerät zwei Wochen oder länger nicht eingesetzt wird.



Das Anschlußkabel von Netzadapter bzw. Autobatterieadapter nicht beschädigen. (Bei Beschädigung unbedingt unverzüglich austauschen, damit es nicht zu Bränden oder elektrischen Schlägen kommen kann.)


Vorsichts- und Achtungshinweise



Bei ungewöhnlichem Betriebsverhalten den Monitor nicht einsetzen.

Zum Beispiel bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen.

In solchen Fällen die Stromversorgung ausschalten und den Gleichspannungsstecker abtrennen.




Das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubbelastung vermeiden.


Nicht in Sanitärräumen verwenden.

Feuchte oder nasse Örtlichkeiten meiden.




Orte mit hohen Erschütterungsbelastungen meiden.

Das Gerät keinesfalls anschlagen oder fallen lassen und das empfindliche LCD-Display mit besonderer Sorgfalt behandeln.



Das Gerät keinesfalls zerlegen oder modifizieren.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen; außerdem erlischt in diesem Fall der Garantieanspruch.



Pflege von Gehäuse und LCD-Display

Gehäuse und LCD-Display können durch einfaches Abwischen mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet worden ist, in einwandfreiem Zustand erhalten werden. Keinesfalls Lösungen mit Benzol und Petroleum oder ein chemisches Reinigungstuch verwenden. Zur Sicherheit den Monitor während des Reinigens ausschalten.

Technische Daten

Stromversorgung:	9,5 V Gleichspannung
	Vierwegbetrieb (Netzadapter bzw. Autobatterieadapter, Trockenbatterien und Akkumulator)
Leistungsaufnahme:	Netzbetrieb 5,5 W Batteriebetrieb 2,8 W Ladebetrieb 7,0 W (Akkumulator)
Fernsehnormen:	PAL B, G
Displayfläche:	7,5 cm
Bildpunktezahl:	102672 (276 vertikal x 372 horizontal)
Betrachtungswinkel:	±40° (horizontal) ±30° (vertikal)
Video/Audioeingang:	Video: 1 V, 75 Ohm Impedanz Audio: 0,5 V (eff), 600 Ohm Impedanz
Ohrhörerimpedanz:	8 Ohm
Abmessungen (BxTxH):	93 x 24 x 98 mm
Gewicht:	160 g ohne Batterien
Zubehör:	A/V Anschlußkabel X 2 (DIN-Typ, Phono-Typ) (TSX4986 X 1, TSX4984 X 1) Blendschutz (TKK870801) Haubenhalterung (TKK870803) Befestigungshalterung (TKK870802) Batteriebehälter (TNQ80936) Halteriemen (TNQ80929-1) Stativhalterung (TKK850834-1) Phono-BNC Adapter (TJS1A4270) Aufsteckschuhbefestigung (TKK850833) Tragetasche (TQE8786) 6 Trockenbatterien (R6) Ohrhörer (TNQ80923)

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das
Panasonic Monitor TC-MC3U

(Gerät. Typ. Bezeichnung)

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
Vfg. 1046/1984

(Amtsblattverfügung)

funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Panasonic Deutschland GmbH

Name des Herstellers/Importeurs

Es handelt sich hier um ein peripheres (nicht selbständig betreibbares) Gerät, das nur einzeln den Funk-Enstöranforderungen der Grenzwertklasse B nach DIN/VDE 0871/6.78 und der DBP-Verfügung 1046/1984 entspricht.

Wird das Gerät innerhalb einer Anlage zusammen mit anderen Geräten betrieben, so muß bei Inanspruchnahme der "Allgemeinen (Betriebs-) Genehmigung" nach der DBP-Verfügung 1046/1984 die gesamte Anlage der Grenzwertklasse B nach DIN/VDE 0871/6.78 und den Auflagen nach § 2 der DBP-Verfügung 1046/1984 entsprechen. Dies ist bei der Zusammensetzung einer Anlage (z.B. Computersystem) aus nur einzeln geprüften Geräten nicht immer erfüllt.